



**SL:**

- 1) 1 St. Gehäuse Cito-QC, kpl. (550028)
- 2) 1 St. IFP Puro , Geräteeinbau (220IFPPURO-G)
- 3) 1 St. Flachdichtung NFP,Standard (501001)
- 4) 2 St. Doppelnippel cito 3/8x3/8, MS (510030)
- 5) 2 St. O-Ring cito in/out, 15x2,5 (502051)
- 6) 1 St. BG Eing.schlauch Cito (577064)
- 7) 1 St. BG Ausg.schlauch Vario (577032)
- 9) 2 St. Rohrsteckverschr.,90° (506001)
- 15) 1 St. Bedienanleitung Cito (545075)
- 16) 1 St. VK VHP/Uno inox/cito,i.Griff (610076)
- 17) 1 St. Kart.eins. cito für 610076 (610080)
- 18) 1 St. Kart.überst.cito f. 6100176 (605042)
- 19) 1 St. BG Beipack IFP Puro/Ultra (545052)
- 21) 1St. DVB (620008)
- 22) 0,25 St. 4er-VK (610078)
- 23) 1 St O- Ring (502053)

**Arbeitsplan  
auf Blatt 2**

3) Flachdichtung befindet sich am Bodendeckel

160128

1) erst.	14.1.16	Hanif	7
2) B1+B2: AP : BG1.2/1.4 einschrumpfen	28.1.16	Hanif	
3) oberen O-Ring tauschen	08.8.16	Bubke	

**CITO-QC Universal,  
Blatt 1**

120QC-BS2-B1

