

ACHTUNG

Wichtige Hinweise zum Einsatz

1. Gerät SANUNO (Auftischgerät weiß)

Ersatzpatronen werden standardmäßig mit zwei Flachdichtungen ausgeliefert. Beim Einbau in das SANUNO (nicht SANUNO inox) ist die Flachdichtung auf der Patronenseite mit Auslaufloch nicht zu verwenden.

2. Geräte VARIO-HP, DUO-HP , SANUNO inox (unter Tisch, transp. Tasse, schw. Deckel bzw. Fuß / Auftischgerät Edelstahl) Ersatzpatronen werden standardmäßig mit zwei Flachdich-

tungen von 4 mm Dicke ausgeliefert. Verwenden Sie bitte beide Dichtungen (auf jeder Patronenseite eine).

Die Abdichtung erfolgt sowohl über den innenliegenden O-Ring auf der Auslaufseite der Patrone als auch über die Flachdichtungen.

3. Bei den ersten Litern des Filtrates kann ungebundener Aktivkohle-Reststaub zur Trübung führen. Das ist nach ca. 10 l beendet. Bitte lassen Sie das Filtrat ablaufen bis es klar ist.

4. Wenn das Gerät mehr als 10 Stunden nicht benutzt wurde, lassen Sie bitte das Wasser, welches sich im Gerät hinter der Patrone befunden hat, unbenutzt ablaufen (ca. 1 l).

5. Der Patronendurchfluß in l/min (Toleranz von ... bis ... , siehe Internet) gilt für neue Patronen (beachte 6.), 4 bar und ausreichenden Leitungsquerschnitt. Zudem verringern das Gehäuse und sonstiges Installationsmaterial den Durchfluß zusätzlich (Richtwerte siehe Internet). Bei einer Durchflußbewertung durch Messung (mit Sekundenzeiger und Küchenmeßbecher) sind diese Aspekte zu berücksichtigen.

6. Der reale Durchflußwert stellt sich erst nach einigen Minuten ein, da die Restluft nur langsam aus dem Gefüge entweicht. Messungen sind erst nach ca. 5 Minuten Wasserdurchlauf bewertbar.

7. Beachten Sie auch die dem jeweiligen Gerät beiliegende Bedienanleitung. Neueste Informationen, auch bildliche Darstellungen, Zeichnungen und Abmessungen finden Sie unter www.carbonit.com/MeinFilter.